REALMODELS

Stazione “Muraglione”



Real Models - Viale Italia, 33 – 61032 Fano (PU)

www.realmodels.it – info@realmodels.it

Caro amico modellista,

grazie per aver acquistato questo kit. Siamo certi che potrà regalarti momenti di svago e divertimento durante il montaggio e, una volta terminato, possa aumentare il realismo e bellezza del tuo plastico o layout.

I nostri kit sono studiati per essere facilmente montati e potrebbero essere completati anche senza la lettura di queste istruzioni. Tuttavia se ne consiglia la lettura a tutti i modellisti meno esperti.

Mettiamo sempre la massima cura nel progettare, produrre e confezionare i nostri prodotti. Tuttavia, qualora dovessi riscontrare dei problemi, avessi dei dubbi durante il montaggio o dovessero mancare alcune parti, ti preghiamo di comunicarcelo inviano duna mail a info@realmodels.it. Risolveremo nel più breve il problema.

Per l'incollaggio delle parti si può utilizzare una colla vinilica. Si consiglia di applicare una piccola quantità di colla su una delle due parti da incollare e lasciare asciugare per un paio di minuti prima di procedere all'unione delle parti. Lasciare asciugare per almeno un'ora prima di maneggiare le parti.

Realmodels

Real Models - Viale Italia, 33 – 61032 Fano (PU)

www.realmodels.it – info@realmodels.it

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

N.B.: i nostri edifici sono pronti per essere montati senza essere colorati tuttavia, se volete dare un tocco originale potete colorarli e/o invecchiarli usando colori acrilici o smalti.

□ *(opzionale)* incollare le mascherine nere nel retro di ogni parete dell'edificio. Questo passo è opzionale: la mascherina va messa solo se l'edificio verrà illuminato. In caso contrario le mascherine non sono necessarie.

□ incollare le finestre e le porte nella parte interna delle pareti dell'edificio. Fare attenzione a non usare troppa colla per evitare sbavature verso l'esterno.

□ tagliare a misura, per ogni finestra e/o porta, il foglio di acetato trasparente (a simulazione del vetro della finestra) in modo che l'area tagliata ecceda leggermente quella dei dell'infisso. Fate attenzione a non eccedere con la colla in quanto potrebbe andare a sporcare la parte trasparente visibile dall'esterno.

□ facendo attenzione a mantenere il giusto angolo retto incollare le pareti dell'edificio.

□ incollare il tetto all'edificio.

□ incollare i comignoli sul tetto.

□ incollare le persiane scegliendo tra quelle aperte o quelle chiuse (le persiane aperte sono in numero sufficiente per essere montate su tutte le finestre mente quelle chiuse sono in numero ridotto.

□ incollare le due gronde al tetto.

□ incollare i due pluviali all'edificio (in corrispondenza circa di uno spigolo) e alla gronda.

□ Incollare una tabella di stazione nel fronte della stazione (lato binari, riconoscibile dalle tre porte) e le restanti su ciascuna delle pareti laterali.

I nostri edifici sono studiati per poter essere ulteriormente personalizzati grazie ai nostri aggiuntivi o elementi sostitutivi presenti nel nostro sito. Per ogni informazione visitate il nostro negozio on-line oppure inviate una mail a info@realmodels.it